

Handleiding Heater/Design heater

1. Sluit de gasdrukregelaar aan op de gasfles.



2. Draai de gasfles open.



3. Druk de thermostaatknop in en draai deze om een tijdje ingedrukt vast zodat de lucht uit de leiding kan en de leiding zich met gas.



Houd deze kan vullen

4. Houd de knop nog steeds ingedrukt en druk de ontsteker een aantal keer in gas zal gaan branden.



zodat het

5. Als de heater nu brand draait u de heater naar de gewenste temperatuur.



6. Als u de heater niet meer nodig heeft, draait u de thermostaatknop weer terug zodat de heater uit gaat. Draai daarna de gasfles draait en koppel deze af van de drukregelaar.

TEL: 0344 644 399

Dit nummer staat doorgeschakeld naar een van de medewerkers van ZZ PartyTotaal.

Heeft u vragen of werkt iets niet, laat het ons dan weten per telefoon.

